


Panduan Memasang


FLUORESCENT BATTEN FITTING

- FL 1F • FL 4F • FL 2F/114
- FL 2F • FL 22F • FL 3F/121
- FL 3F • FL 24F • FL 4F/128



NOTIS PEMASANGAN


⚠ Amaran

- Pastikan arahan dalam buku panduan ini diikuti sepenuhnya. Kesilapan memasang mungkin mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik atau lampu gagal berfungsi.
- Jangan ubahsuai atau menukar kelengkapan yang sedia ada dalam lampu
- Pastikan bekalan elektrik yang digunakan adalah dalam julat yang dibenarkan. (Bekalan arus ulang-alik 240V±10%, 50Hz).
- Jika lampu gagal berfungsi, segera matikan bekalan elektrik dan hubungi juru elektrik yang berkelayakan atau kedai yang menjual kelengkapan ini.
- Jangan tutup kelengkapan lampu ini dengan bahan kalis haba atau bunyi. 
- Jangan pasang kelengkapan lampu ini pada bahan mudah bakar.


⚠ Notis

- Jangan pasang kelengkapan lampu pada tempat yang terdedah pada pancaran terus matahari, terdedah pada bahan mengewap (menghakis) dan bergegar.
- Matikan bekalan elektrik sebelum kerja membaiki atau menukar tiub lampu.

Cara-Cara Memasang



Langkah 1: Bukakan skru pada penutup rangka lampu.




Langkah 2: Masukkan pemegang lampu ditempat yang disediakan.




Langkah 3: Keluarkan "starter" daripada "starter holder" dan masukkan "starter



Langkah 4: Masukkan semula "starter" kedalam "starter holder" seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah.



Langkah 5: Ikatkan rangka lampu pada siling selepas wayar bekalan dimasukkan kedalam lubang bekalan .



Langkah 6: Sambungkan wayar bekalan pada penyambung yang disediakan.



Langkah 7: Tutup semula rangka lampu dengan penutup dan ikatkan skru pada penutup.



Langkah 8: Pasangkan tiub pada pemegang lampu dengan betul dan pusingkan tiub 90°.

Langkah 5. Masukkan kartu ke dalam slot nomor dan masukkan kartu holder" ditempat yang disediakan.